




買い物やお出かけに便利！

ハーモニー AL 用保冷バッグ

保冷バッグの取付方法



②車体後部、細い最上段のフレームに被せるように、ボタンをしっかりと留めてください。



③左右、正面も同じようにフレームに被せるように、ボタンをしっかりと留めてください。

仕様

材質：ポリエステル・アルミフィルム・PVC・ポリウレタン
仕様サイズ：約 W29×D29×H29 cm (外寸)

対応製品

●ハーモニー AL ●ハーモニー AL II

注意事項

- 本体を折りたたむときは、保冷バッグのファスナーを少し開けた状態でたたんでください。ファスナーを完全に閉じた状態ですと、保冷バッグの中の空気が抜けず折りたたみにくくなります。
- 保冷バッグの中に物を入れたままの状態、折りたたまないでください。
- 長時間の保冷を目的としたものではありませんので、できるだけ早く保冷している物を冷蔵庫、もしくは冷凍庫に移してください。
- 使用状況により保冷効果が持続しにくい場合があります。
- 保冷バッグによる殺菌効果はありません。
- ドライアイスを直接入れないでください。内袋や生地を破損させる原因となります。
- 無理に大きな物を入れたり、手荒く取り扱いされますと、破損する場合があります。
- 火のそばに近づけないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

保冷バッグの使用について

- ご使用の際、バッグに入れる物が冷たいほど、保冷効果を発揮しますので、保冷剤を使用していただきますと、効果がより持続します。

保管方法

- バッグを濡れたままの状態、放置や保管をしないでください。異臭、カビ等が発生する原因となります。
- バッグの汚れは内側、外側とも柔らかい布を使って、中性洗剤で拭き取って、日陰干しで十分に乾かしてください。絶対に洗濯機などで洗わないでください。
- シンナー・ベンジン等の揮発性のある溶剤で、手入れをしないでください。